



Manuale di Istruzioni

Foto del prodotto



Istruzioni d'uso:

Tramite l'utilizzo di quattro potenziometri con valore di 470 Kohm o applicando in ingresso una tensione da 1 a 10V, è possibile regolare l'intensità in uscita in modo lineare su una scala di 256 livelli di grigio.

