

TR-3800

TBX-42R

433,92 MHz
Rolling Code



TR-3801

SUB-44R

433,92 MHz
Rolling Code



TR-3802

PLAY-4R

433,92 MHz
Rolling Code



ISTRUZIONI

La procedura di duplicazione va effettuata agendo direttamente sulla ricevente.

- 1 - Premere il pulsante P sulla ricevente, il led emetterà una serie di lampeggi per 10 secondi.
- 2 - Entro questo tempo premere il tasto da memorizzare sul nuovo radiocomando.
- 3 - Il led1 e il led2 si accenderanno a luce fissa per 2 secondi ad indicare l'avvenuta memorizzazione.
- 4 - Entro 6 secondi è possibile inserire un altro radiocomando.

KEY AUTOMATION

...la connessione giusta tra TE e l'Electronica

ELETRPOINT